

# Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG2482





# Obsah

Popis modemu	3
Základní nastavení routeru	4
Přístup ke konfiguraci routeru	4
Základní nastavení (Basic setup)	5
Nastavení připojení k Internetu (WAN Setup)	7
Nastavení vnitřní sítě (LAN Setup)	8
Konfigurace Wi-Fi připojení	. 10
Ostatní nastavení	. 12



Obr. 1 Modem TG2482 – zadní pohled



#### Popis modemu

Modem disponuje čtyřmi ethernetovými porty a routerem (směrovačem) s funkcí Network Address Translation (NAT, česky překlad síťových adres) a Wi-Fi pro pásma 2,4 a 5 GHz. To umožňuje k modemu připojit více než jeden počítač, a tím vytvořit vnitřní síť LAN (Obr. 2). Popis konektorů modemu je na Obr. 1.



Obr. 2 Zapojení modemu do sítě



# Základní nastavení routeru

V modemu je router standardně nastaven s IP adresou 192.168.0.1 a je v něm spuštěn DHCP server, který automaticky dodá IP adresy všem zařízením (počítačům, mobilům atp.), které se k modemu připojí. Jestliže je v připojeném počítači správně nastavené síťové připojení (dle Obr. 3), pak bude možné router dále konfigurovat.

Dřine	siení k míctní cíti – etav	
Pi	řipojení k místní síti - vlastnosti X	
Sítě	Sdílení	
Pñ		
	Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnosti	×
	Obecné Alternativní konfigurace	
To	Podporuje-li síť automatickou konfiguraci IP, je možné získat nastavení protokolu IP automaticky. V opačném případě vám správné nastavení poradí správce sítě.	
6	Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky	
	○ Použít následující IP adresu:	
E	IP adresa:	
	Maska podsítě:	
	Výchozí by na:	
-	Získat adresu serveru DNS automaticky	
	O Použít následující adresy serverů DNS:	
	Upřednostňovaný server DNS:	
_	Alternativní server DNS:	
	Při ukončení ověřit platnost nastavení Upřesnit	
	OK Zrušit	

Obr. 3 Nastavení síťového připojení v počítači

### Přístup ke konfiguraci routeru

Zadáním IP adresy 192.168.0.1 do adresního řádku internetového prohlížeče (Edge, Google Chrome, Opera, atp.) se zobrazí přihlašovací okno (Obr. 4).

Přihlašovací jméno (User Name): admin Přihlašovací heslo (Password): password nebo Preshared key kód na štítku modemu

#### Upozornění:

Kvůli různé verzi firmware není přihlášení do routeru jednotné. Proto vyzkoušejte heslo "password" nebo přesné znění Preshared key kódu, který je uveden na štítku modemu.





Obr. 4 Přihlašovací okno



Obr. 5 Štítek modemu s vyznačeným Preshared key kódem (PSK)

# Základní nastavení (Basic setup)

Na záložce *Basic Setup* v menu BASIC SETUP (Obr. 6) lze měnit mimo jiné:

- a) Vypnout/zapnout WIFI připojení na frekvenci 2,4 GHz.
- b) Název sítě zneviditelnění pro Wi-Fi připojení na frekvenci 2,4 GHz.
- c) Změna přihlašovacího hesla pro Wi-Fi připojení na frekvenci 2,4 GHz.
- d) Vypnout/zapnout Wi-Fi připojení na frekvenci 5 GHz.
- e) Název sítě zneviditelnění pro Wi-Fi připojení na frekvenci 5 GHz
- f) Změna přihlašovacího hesla pro Wi-Fi připojení na frekvenci 5 GHz.

#### www.nej.cz



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~						
ARRIS	Wireless HSD	Logo	out			
Basic Setup WAN Setup	LAN Setun Wireless 2.4 GHz	Wireless	5 GHz Firewall	USB	Utilities	
BASIC SETUP	System Basic Set	up				
BASIC SETUP	While your system has many configur	ration opti	ons, the options on this B	asic Setup page are t	hose required by mos	t users. Click the
LOGIN SETTINGS	tabs to access the other configuration	n pages to	set advanced options. H	over the mouse point ou must click the Anr	er over the question m by button	ark icon next to
		opuon. r c	or orlangeo to take errect, j	ind mast click are rup.	ny outon.	
	Basic Setup					
	Language		English:English:English	n	~ ?	
	Host Name		ARRISGW	2		
	Routing Enabled					
	More LAN Settings					
	Wireless 2.4 GHz					
	Enable Wireless	a)				
	Wireless Network Name (SSID)	b)	ARRIS-965F	?		
	Pre-Shared Key	c)	A49813D1965F	?		
	More Wireless Settings					
	Wireless 5 GHz					
	Enable Wireless	d)				
	Wireless Network Name (SSID)	e)	ARRIS-965F-5G	?		
	Pre-Shared Key	f)	A49813D1965F	3		
	More Wireless Settings					
	2.4G/5G WPS Settings					
	WPS Enable					
	Device PIN Code		89413555	2		
	WPS Mode		PBC v			
	Enrollee PIN Code			2		
	Start WPS Association					
	Apply					

Obr. 6 Základní nastavení

#### Upozornění:

Doporučujeme nahradit přihlašovací heslo (pole "c" a "f" v Obr. 5) vaším novým heslem, které bude mít alespoň 12 znaků, bude kombinovat malá a velká písmena, číslice a speciální znaky (?, !, /, apod.).



Na záložce *Basic Setup* v menu LOGIN SETTINGS (Obr. 7) lze změnit přihlašovací heslo pro přístup ke konfiguraci routeru.

~~					
ARRIS	Wireless HSD	Logout			
Basic Setup WAN Setup	LAN Setup Wireless 2.4 GHz Wire	eless 5 GHz Firewall Utilities			
BASIC SETUP	Login Settings				
BASIC SETUP	You can change the password for admin ac	count. Use a password that will not be easy to guess. Passwords are case-sensitive. Valid			
LOGIN SETTINGS	LOGIN SETTINGS characters are the numbers 0 to 0, the letters a through Z and A through Z, and printable special characters (such as S, 1, 7, 8, #, @, a others, )				
	Change Password				
	Old Password	3			
	New Password	3			
	Repeat New Password	3			
	Other Settings				
	Login Timeout	900 ?			
	Apply				

Obr. 7 Změna přihlašovacího hesla

# Nastavení připojení k Internetu (WAN Setup)

V nastavení na záložce **WAN Setup** (Obr. 8) není nutné cokoli měnit. IP Address, Subnet Mask a Gateway Address budou přiděleny automaticky poskytovatelem (díky zatržené volbě Enable DHCP).



Obr. 8 Nastavení připojení k síti WAN



# Nastavení vnitřní sítě (LAN Setup)

Na záložce *LAN Settings* (Obr. 9) je možné konfigurovat nastavení rozsahu a přidělování IP adres zařízením připojeným ve vnitřní síti přímo k modemu kabelem, popřípadě bezdrátově přes Wi-Fi. Změna je obvykle nutná pouze v případě kolize IP adres s dalším routerem zapojeným za modem. Pro zprovoznění takového zapojení je bezpodmínečně nutné, aby nastavení LAN sítě routeru mělo jiný rozsah (subnet) než LAN sítě routeru v modemu.

Příklad: **Router modemu** rozsah IP adres LAN: 192.168.0.1 až 255 (maska 255.255.255.0) **Další router zapojený za modem** rozsah IP adres LAN: 192.168.10.1 až 255 (maska 255.255.255.0)



Besic Setup WAN Setup	LAN Setup Wireless 2.4 GHz Wi	ireless 5 GHz Firewall Utilities
	AN Settings	
LAN SETUP	LAN Settings	Mahundi (1 ANI) have Tay shares to take affect you must use the Mash/ I bits of the
LAN SETTINGS	bottom of the screen.	rvetwork (Livin) nere, For changes to take eneot, you must press the Apply button at the
CLIENT LIST		Změna rozsahu IP adres
PORTS		
	LAN Segment	<u> </u>
	LAN	Subnet 1  Subnet 1
	I AN ID Settings	Subnet 2 Subnet 3
	LANIF Settings	Subnet 4
	Subat Mark	Subnet 6
	Subret Wesk	Subnet 7 50 Subnet 8
	DHCP Server Settings	Dynamické přidělování IP adres
	Enable DHCP Server	
	Start IP Address	192.168.0.2
	End IP Address	192.168.0.254
	Lease Time	3600
	Domain Name	2
	DNS Override	
	Enable DNS Override	8
	Primary DNS Server IP	212.96.160.7
	Secondary DNS Server IP	212.96.161.6
	Tertiary DNS Server IP	0.0.0.0
	DNC Delay	
	Eachie DNS Balay	
	Enable Divis Relay	
	NAT	
	NAT Mode	RoutedWithNAT •
	UPnP	
	Enable UPnP	× 2
	Apply	

Obr. 9 Nastavení vnitřní sítě (LAN)



# Konfigurace Wi-Fi připojení

Pokud Vám pro změnu nastavení Wi-Fi připojení nestačí nabídka na záložce **Basic Setup** (Obr. 5), lze je taktéž změnit na záložce **Wireless 2,4 GHz** (popřípadě 5 GHz) v menu **BASIC**. Mimo jiné je zde možné změnit v případě kolize Wi-Fi signálů s jiným zařízením komunikační kanál (Obr. 10).



Obr. 10 Změna komunikačního kanálu

Přehled aktivních přístupových bodů Wi-Fi, které se nachází v dosahu lze zkontrolovat v menu **ACTIVE ACCESPOINTS** (Obr. 11)





Obr. 11 Kontrola aktivních přístupových bodů

Na obrázku vidíme příklad využití pásma **2,4 GHz**. Vždy zvolíme ten kanál, který se vyznačuje nejmenším možným rušením (kde není překryv více zařízení / Wi-Fi sítí).

Podobnou konfiguraci můžete provést i v případě využití pásma **5 GHz** (Obr. 12). U tohoto pásma doporučujeme zapnout funkci MU-MIMO, která je ve výchozím nastavení vypnuta.



ARRIS	Wireless HSD	Logout
AKKIS		
Basic Setup WAN Setup	LAN Setup Wireless 2.4 GF z Wirel	ess 5 GHz Firewall USB Utilities
WIRELESS 5 GHZ BASIC ADVANCED MAC ADDRESS CONTROL	System Basic Setup While your system has many configuration tabs to access the other configuration page an option to view a description of that optio	options, the options on this Basic Setup page are those required by most users. Click the es to set advanced options. Hover the mouse pointer over the question mark icon next to n. For changes to take effect, you must click the Apply button.
WIRELESS CLIENT LIST		
ACTIVE ACCESS POINTS	Wireless	
5GHZ GUEST SSID	SSID	ARRIS-965F-5G ~ ?
BAND STEERING EXCLUS		
	Basic Setup	
	Enable Wireless	
	Wireless Network Name (SSID)	ARRIS-965F-5G 3
	Broadcast Network Name (SSID)	
	Tx Power Level	High ~ 3
	Channel	Auto V 3
	AP Isolation	2
	Enable WMM	
	WMM Power Save mode	
	Enable 5G MU-MIMO	
	Security Mode	WPA2-PSK (AES) (Recommended) V
	Pre-Shared Key	A49813D1965F 3
	Apply	

Obr. 12 Konfigurace nastavení sítě pro pásmo 5 GHz včetně možnosti aktivace funkce MU-MIMO

#### Ostatní nastavení

Do nastavení na dalších záložkách se pouštějte jen v případě, že opravdu víte, co děláte. Při běžném používání není potřeba v nastavení nic dalšího měnit.

Pokud se dostanete s nastavením do problémů, kontaktujte naše Zákaznické centrum na lince 533 383 335.