Obecný návod pro nastavení **Wi-Fi routeru**





Wi-Fi router je nutné při první instalaci nebo po resetu nastavit.

V tomto dokumentu najdete návod pro nastavení Wi-Fi routeru **Archer C6**. Popsaný postup lze využít pro většinu modelů Wi-Fi routerů **TP Link** a také pro routery ostatních výrobců.

Postup

- Zařízení připojte do elektrické sítě. Většina modelů disponuje tlačítkem On/Off označeným symbolem ♥.
 Vždy se ujistěte, že je zařízení ve stavu On/Zapnuto.
- Po zapojení se automaticky rozsvítí LED kontrolky. Vyčkejte zhruba 2 minuty, než zařízení dokončí všechny operace potřebné ke spuštění.
- 3. Wi-Fi router je nyní nutné připojit k internetové konektivitě. Ethernetový kabel zapojte do portu WAN. U většiny zařízení má WAN port modrou barvu. Ethernetový kabel musí být na druhé straně připojen do zařízení poskytovatele (kabelový modem, optický převodník, účastnická zásuvka nebo anténa).
- **4. Do portu LAN zapojte druhý ethernetový kabel.** Ten propojte se zařízením, přes které provedete konfiguraci Wi-Fi routeru (notebook nebo stolní počítač).

TIP: Notebook či stolní počítač musí disponovat síťovou kartou a LAN portem RJ-45. Vždy doporučujeme konfiguraci přes kabel. **Tím zajistíme propojení Wi-Fi routeru a počítače do jedné sítě.**

5. Pokud nemáte zařízení propojená síťovým kabelem, je možné provést konfiguraci prostřednictvím Wi-Fi.

Z dostupných Wi-Fi sítí se připojte k té, která má totožný název jako váš Wi-Fi router (název a heslo najdete na štítku na spodní straně routeru). Název Wi-Fi najdete pod označením **SSID**, heslo pod označením **Wireless Password**. Heslo je defaultní (výchozí) a je platné u nových zařízení a po resetu zařízení.

- 6. Otevřete si některý z dostupných webových prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox, aj.).
- Pro připojení do konfigurace Wi-Fi routeru je nutné do webového prohlížeče zadat adresu http://tplinkwifi.net. Nebo zadat přímo IP adresu Wi-Fi routeru 192.168.0.1, anebo 192.168.1.1 a stisknout Enter.

TIP: IP adresu routeru lze také zjistit přes příkazový řádek příkazem "ipconfig". Výchozí brána/Default gateway najdete IP adresu vašeho routeru.

TIP: Někdy výchozí Wi-Fi připojení zahrnuje profil hosta bez hesla, ke kterému se můžete snadno připojit.

8. Nyní se otevře stránka s výzvou k přihlášení do zařízení.

Zadejte: **Uživatelské iméno: admin**

Heslo (méně často bývá "password"): admin

TIP: Pokud výše uvedené přihlašovací údaje nefungují, proveďte reset zařízení (delším podržením tlačítka "reset"). Tím uvedete router do továrního nastavení, a poté znovu zadáte přihlašovací údaje (admin/admin).

Rozhraní Wi-Fi routeru a základní nastavení

1. Časové pásmo – vybere čas UTC + 01:00.

Ptp-link		Rychlé nastavení	Základní	Pokročilé nastavení		Čeština 🗸	Ç- Odhlásit	Restart
	Časové pásm	Typ připojení k Inte	ernetu	Nastavení bezdrátové sítě	Souhrn	TP-Link Cloudová služba		
	Zvolte vaše časové pásmo. Časové pásmo: (UTC+01:00) Bělěhrad, Bratislava, Budapešť, Ljubljana, Praha v							
					Konec	Další		

Klikněte na tlačítko **Další.**

2. Typ připojení k internetu – Nastavte Dynamická IP adresa.

Zařízení dostane automaticky IP adresu ze zařízení, které jste v předchozím kroku připojili do portu WAN.

TIP: U služeb typu DSL je nutné vybrat PPPoe. Pro nastavení doporučujeme kontaktovat technickou podporu Nej.cz.

Klikněte na tlačítko **Další.**

Nastavení bezdrátové sítě TP-Link Cloudová s Souhrn	lužba	
Souhrn nejste jistí, klikněte, prosím, na Auto Detect.		
ojení, kterým je váš počítač okamžitě online bez jakéhokoli nastavování ne	bo přihlašováni)
le internetu		
le	jení, kterým je váš počitač okamžitě online bez jakéhokoli nastavování ne • internetu Zpět Další	jení, kterým je váš počitač okamžitě online bez jakéhokoli nastavování nebo přihlašování • internetu Zpět Další

3. Typ připojení k internetu – Klonování MAC adresy.

Ponechte volbu Neklonovat MAC adresu a klikněte na tlačítko Další.

Ptp-link		Rychlé nastavení	Základní	Pokročilé nastavení		Čeština	~	€- Odhlásit	Restart
	Časové pásn	Typ připojení k Inte	rnetu	Nastavení bezdrátové sítě	Souhrn	TP-Link Cloudová s	lužba		
	Jestilže váš poskytovatel internetu umožňuje přistup k internetu z určitých MAC adres, zvolte, prosím, Klonovat MAC adresu aktuálního počítače. Jestliže si nejste jistí, zvolte Neklonovat MAC adresu. (Neklonovat MAC adresu) C klonovat aktuální MAC adresu počítače								
	Poznámka: Poznámka: Pokud zvolite možnost Klonovat MAC adresu, před kliknutím na tlačítko Další se ujistěte, že MAC adresa počítače je registrována u vašeho poskytovatele internetových služeb.								
				1	Zpĕt	Další			

4. Nastavení bezdrátové sítě.

Název sítě:

Nastavte preferovaný název Wi-Fi sítě, nebo ponechte přednastavený název.

Heslo:

Nastavte požadované heslo k Wi-Fi síti, nebo ponechte přednastavené heslo.



Kliknutím na tlačítko Uložit je nastavení Wi-Fi routeru hotové.

Ptp-link	Rychlé nastavení	Základní	Pokročilé nastavení	Čeština	Codhlásit	兴 Restart
	Typ připojení k Inter	metu	Nastavení bezdrátové sítě	TP-Link Cloudová služb	а	
Časov	é pásmo			Souhm		
	Gratulujeme! Síť Pro více TP-Lin	byla úspěšr k Cloud funkcí se	ně nastavena. Užívejte a, prosím, přihlaste vaším TP-Lin	e si internetu.		

Nově v seznamu Wi-Fi sítí uvídíte vaši nově pojmenovou Wi-Fi síť. Nyní je třeba se k ní přihlásit aktuálním heslem.

TIP: U některých modelů výrobce TP Link je nutné následně v záložce Advanced/Network/WAN zaškrtnout položku **Get IP Unicast DHCP**.

Ptp-link	Quick Setup Bas	sic Advanced	ک Logout	Reboot
-≁ Status	Subnet Mask:			0
🐴 Network	Primary DNS:			
- Internet	Secondary DNS:			
- LAN - IPTV/VLAN	Advanced			
- DHCP Server	DNS Address:	 Get dynamically from ISP Use the following DNS Addresses 		
- Dynamic DNS	Primary DNS:			
- Advanced Routing	Secondary DNS: Primary DNS:			
다. Operation Mode	Secondary DNS:			
ີ ຈີ Wireless	MTU Size:	bytes. (The default is 1500, do not change unles necessary.)	S	
R Guest Network	nost name:	Get IP using Unicast DHCP (It is usually not required.)		
🔩 Parental Controls			Save	

Máte jakýkoliv doplňující dotaz?

Obraťte se na naši zákaznickou linku na čísle **488 999 488**, která je v provozu **Po-Pá: 08.00-20.00**. Nebo nám napište e-mailem na **zakaznicke.centrum@nej.cz**, který obsluhujeme nonstop.