



Zkrácený návod Nej NET TV

1. Připojení STB – HDMI, datová síť, napájení



2. Aktivace STB – párovací kód



3. Výběr volitelných programů v MOJE Nej

1 Přihlášení do sekce MOJE Nej

Přihlášení do sekce MOJE Nej



Číslo zákaznické smlouvy:

PIN:

Přihlašovat automaticky

Potvrdit

2 Výběr požadovaných programů dle počtu kreditů

Číslo smlouvy: _____

Základní informace

Vyúčtování

Nej Telefon

detailní výpis

měsíční přehled

Nej Bonus

Důležitá oznámení

Nej NET TV

Odhlášení

Nej NET TV

V této sekci si nastavíte programovou skladbu služby Nej NET TV.

- Otevřít Nej NET TV a správu zařízení -


Do 1.11.2015 se doplňuje obsah volitelné nabídky, všechny dosud dostupné programy jsou nyní pro vás bezplatně aktivovány. Níže následuje seznam programů, které bude po tomto období možné vybírat a individualizovat si nabídku každý měsíc.

Celkový počet kreditů: 25, zbývá kreditů: 20


NASTAVENÍ	LOGO	NÁZEV	KATEGORIE	KREDITY
<input type="checkbox"/> neaktivní		AMC	filmový	1
<input checked="" type="checkbox"/> aktivní		AUTO MOTO SPORT	sportovní	1
<input checked="" type="checkbox"/> aktivní		AXN	filmový	2
<input type="checkbox"/> neaktivní		AXN B&W skupina programů (2x)	filmový	1
<input type="checkbox"/> neaktivní		BRAZZERS TV EUROPE	erotický	2
<input checked="" type="checkbox"/> aktivní		CBS DRAMA	filmový	1
<input checked="" type="checkbox"/> aktivní		CBS REALITY	filmový	1
<input type="checkbox"/> neaktivní		CS FILM skupina programů (3x)	filmový, dětský	2
<input type="checkbox"/> neaktivní		DAJTO TV HD	všeobecný	1
<input type="checkbox"/> neaktivní		DISCOVERY skupina programů (4x)	dokumentární	3

4. Nejpoužívanější tlačítka dálkového ovladače


Zapnutí / Vypnutí STB




Změna kanálu




Přesun do kalendáře v EPG




Zobrazení EPG




Posun v pořadu



Hlasitost



Pauza / spuštění přehrávání



Nahrání spuštěného pořadu

