



**Sousedě,  
spolu to  
zvládneme!**

**Nej.cz**


## Návod na instalaci **set-top boxu** pro službu NejTV

Od rozmanitého televizního programu a Vašich oblíbených pořadů Vás dělí už jenom pár jednoduchých kroků. Tento návod Vám pomůže set-top box propojit s Vaší televizí a Wi-Fi routerem. Všechny ostatní konfigurace set-top boxu jsme již nastavili za Vás.


### Jak zapojit set-top box

Servisní technik ze společnosti CETIN Vám již zapojil zařízení Terminátor (pro přípojky xDSL) nebo optický převodník (pro přípojky xDSL Optik).


- 1. Vyberte set-top box, ovladač, HDMI kabel, UTP kabel a napájecí adaptér z krabice.**




set-top box




dálkové ovládání



HDMI kabel



UTP kabel




napájecí kabel


2. Připojte UTP kabel do ethernetového portu na set-top boxu.



3. Druhý konec UTP kabelu zapojte do jednoho ze žlutých portů na Wi-Fi routeru.




Typ TP-Link Archer AX23



Typ TP-Link Archer C6

4. Připojte HDMI kabel do výstupního portu na set-top boxu.



5. Druhý konec HDMI kabelu připojte do jednoho z vstupních portů Vaší televize.

6. Napájecí adaptér připojte k set-top boxu a zapojte jej do elektrické sítě.



Po zapojení napájecího kabelu do set-top boxu se rozsvítí zelená kontrolka, která přibližně po 5 vteřinách zabliká. Zařízení se spouští pro první použití. Během tohoto procesu se zařízení může opakovaně vypnout a opět zapnout. Po dokončení procesu se spustí průvodce prvotním nastavením zařízení.

#### Schéma zapojení

